

Sensors & Instruments

Rua Tuiuti. 1237 - CEP: 03081-000 - São Paulo Tel.: 11 2145-0444 - Fax.: 11 2145-0404 vendas@sense.com.br - www.sense.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Linha Unikon

A linha Unikon é a série de sensores de proximidade indutivos padronizados e compreende uma família de produtos para as mais diversas aplicações industriais.

PS 40 + D1 + A2

1 - Modelos:

Sensor de Prox.Indutivo

Distância Sensora Nominal

Sn = 40,60mm

Tipo do Corpo

- D1 sensor padronizado com entrada de cabo em rosca PG13,5
- D2 sensor padronizado com entrada de cabo em rosca 1/2" NPT
- D6 sensor padronizado com entrada de cabo em rosca M 20

Configuração Elétrica

- A corrente contínua NPN NA+NF 4 fios
- A2 corrente contínua PNP NA+NF 4 fios
- N corrente contínua Namur 2 fios (DIN-19234)
- W corrente alternada programável NA ou NF a 2 fios


2 - Tipos de Configurações Elétricas :

2.1 - O que é sensor NPN ?

São sensores que possuem no estágio de saída um transístor que tem função de chavear (ligar e desligar) o terminal negativo da fonte.

2.1.1 - Modelos a 4 fios em corrente contínua A (NPN) :

Modelos A (NPN)	Sn mm	Alvo mm	Freq. Hz	Mont.	Ajuste Sens.
PS40+D1+A	40	120	100	G	Não
PS40+D1+A-J	40	120	100	G	Sim
PS60+D1+A	60	180	80	О	Não
PS60+D1+A-J	60	180	80	О	Sim




2.2 - O que é sensor PNP ?

São sensores que possuem no estágio de saída um transístor que tem função de chavear (ligar e desligar) o terminal positivo da fonte.

2.2.1 Modelos a 4 fios em corrente contínua A2 (PNP) : 2.4 - O que é Sensor CA a 2 Fios?

Modelos A2 (PNP)	Sn mm	Alvo mm	Freq. Hz	Mont.	Ajuste Sens.
PS40+D1+A2	40	120	100	G	Não
PS40+D1+A2-J	40	120	100	G	Sim
PS60+D1+A2	60	180	80	О	Não
PS60+D1+A2-J	60	180	80	0	Sim



2.2.2 - Corrente Contínua 4 Fios :


Tensão de alimentação	10 a 30Vcc
Ripple	10%
Corrente de consumo	<20mA
Corrente máxima de comutação	200mA
Queda de tensão no sensor	2V
Sinalização	led
Histerese	5%
Repetibilidade	< 0,01mm
Standard	IEC 60957-5-2
Temperatura de operação	25°C a +70°C
Grau de proteção	IP67
Invólucro plástico	termoplástico (PBT/V0)

2.3 - O que é sensor Namur?

Semelhante aos sensores convencionais, diferenciando-se apenas por não possuir o estágio de saida com um transistor de chaveamento. Aplicado tipicamente em atmosferas potencialmente explosivas de indústrias químicas e similares, com barreiras de segurança intrínseca. O sensor Namur consome uma corrente 3mA quando desacionado, e com a aproximação do alvo a corrente de consumo cai abaixo de 1mA, quando alimentado por um circuito de 8V e impedância de 1K

2.3.1 - Modelos a 2 fios Namur (N):

Modelos Namur (N)	Sn mm	Alvo mm	Freq. Hz	Mont.
PS40+D1+N	40	120	150	G
PS60+D1+N	60	180	100	О



2.3.2 - Corrente Contínua Namur N:


2.3.2 - Corrente Continua Namuri N.	
Configuração elétrica	Namur (DIN19234)
Tensão de alimentação	7 a 12Vcc
Tensão nominal	8Vcc 5%
Ripple	5%
Corrente com o sensor acionado	1mA
Corrente com o sensor desacionado	3mA
Resistência máxima de cabeação	100
Sinalização	
Histerese	5%
Repetibilidade	
Standard	IEC 60957-5-2
Temperatura de operação	25°C a +100°C
Grau de proteção	IP67
Invólucro plástico	.termoplástico (PBT/V0)
1	

Diferenciando-se por não possuir o terceiro fio, onde a alimentação do circuito interno é obtida através de uma pequena corrente de fuga que circula pela carga, gerando uma pequena tensão residual incapaz de acionar a maioria das cargas eletrônicas.

Próprios para serem ligados em série com cargas em alternada, possuem dois bornes para a função NA e outro dois para a função NF.

2.4.1 - Corrente Alternada 2 fios (W):

Modelos (W)	Sn mm	Alvo mm	Freq.	Mont.	Ajuste Sens.
PS40+D1+W	40	120	5	G	Não
PS40+D1+W-J	40	120	5	G	Sim
PS60+D1+W	60	180	5	О	Não
PS60+D1+W-J	60	180	5	О	Sim



2.4.2 - Corrente Alternada W:

2.4.2 - Corrente Alternada W .	
Tensão de alimentação	20 a 250Vca
Frequência da rede de alimentação	45 a 65Hz
Corrente máxima de comutação	500mA
Corrente de surto	(t 20ms/f 1Hz)4A
Corrente residual (carga desenergizada)	2,5mA
Corrente mínima de carga (carga energizada)	5mA
Queda de tensão (carga energizada)	5Vca
Sinalização	led
Histerese	
Repetibilidade	<0,01mm
Standard	IEC 60957-5-2
Temperatura de operação	25°C a +70°C
Grau de proteção	
Invólucro plástico	termoplástico (PBT/V0)

2.5 - Instalação Elétrica

Para maiores detalhes da instalação elétrica dos sensores acesse o nosso site www.sense.com.br. vide manuais de instruções completos.

- · Sensores Corrente Contínua,
- · Sensores Corrente Alternada.

3 - Linha Unikon:

Estes sensores são modelos mundialmente padronizados, projetados e produzidos segundo normas internacionais que regulamentam e determinam as características dimensionais e elétricas apresentadas por estes sensores

A linha Unikon é modular, onde a base do sensor possui uma caixa de conexões com bornes para a fiação. O módulo eletrônico é plugado à base de conexão.

Módulo Eletrônico



Base de Conexão

3.1 - Procedimento de Montagem :

Os fios são conectados ao sensor através de bornes aparafusáveis que se localizam na parte interna da base de conexão . Para que possamos interligar os fios, siga as instruções a seguir :


1 - Retire os 4 parafusos que estão na parte frontal do corpo do sensor e puxe o corpo para cima até que desencaixe da base



2 - Instale o prensa cabo (não fornecido com o sensor) de acordo com a rosca da base do sensor.



3 - Localize os terminais de acordo com o diagrama de conexões.



- 4 Conecte os fios com terminal garfo ou pino de acordo com a 4 Montagem : configuração de cada modelo.
- 5 Após aparafusar os fios confira se estão bem presos puxando os levemente. Aperte o prensa cabo e confira se o cabo do sensor está bem preso puxando levemente.




6 - A seguir reencaixe o corpo na base e reaperte os 4 parafusos até que o mesmo se junte à base totalmente



7 - Os modelos Unikon, são fixados por 4 parafusos M5 distribuídos nas extremidades de sua base. Veja figura a seguir :




8 - Utilize o diagrama abaixo para fazer as furações de fixação na estrutura da máquina:




Utilize furo passante ou roscado dependendo do local de instalação na máguina.

Os desenhos abaixo ilustram as formas de montagem e as medidas entre a face sensora e os lados do suporte de fixação, que devem ser rigorosamente observadas, para evitar acionamentos indevidos provocados pelo suporte de fixação.


4.1 - Distância de Escoamento :




4.2 - Distância entre Sensores :



4.3 - Distância Background:



4.4 - Montagem semi - embutida :



4.5 - Tabela de Distâncias :

Pentakon	Montagem	Α	В	С	D
PS40	Embutido	10	80	120	-
PS60	Não embutido	80	80	180	30


5 - Aiuste de Sensibilidade:

Alguns sensores Unikon são providos de ajuste de sensibilidade, que visa reduzir a distância sensora diminuindo assim a influência dos metais em torno da região de sensibilidade do sensor. Para utiizar o ajuste, siga o procedimento:

- instale o cabo do sensor conforme o procedimento,
- · monte o sensor em seu suporte,
- energize o sensor,
- retire o objeto a ser detectado da região de sensibilidade do
- · verifique o acionamento indevido do sensor através do led,
- · caso o sensor esteja indevidamente acionado, reduza a sensibilidade girando o potenciômetro no sentido antihorário até que o led se apaque,



- · coloque o objeto metálico na posição que deve ser detectado e observe o acionamento da saída,
- · caso o objeto e não seja detectado aproxime mais o sensor e repita os dois últimos procedimentos,
- · verifique a estabilidade da detecção introduzindo e retirando o objeto a ser detectado várias vezes, não esqueça de experimentar os outros acionadores (se houver).



Nota: utilize uma chave de fenda adequada para não danificar o potenciômetro de ajuste.

6- Cuidados Gerais :

6.1 - Suporte de Fixação:

Evitar que o sensor sofra impactos com outras partes ou peças e não seja utilizado como apoio.

6.2 - Partes Móveis:

Durante a instalação observar atentamente a distância sensora do sensor e sua posição, evitando desta forma impactos com o acionador.



6.3 - Produtos Químicos:

Nas instalações em ambientes agressivos solicitamos contactar nosso depto técnico, para especificar o sensor mais adequado para a aplicação.




6.4 - Cond. Ambientais:

Evitar submeter o sensor a condições ambientais com temperatura de operação acima dos limites do sensor



6.5 - Cargas Indutivas:

Utilizar o sensor para acionar altas cargas indutivas, poderá danificar permanentemente o estágio de saída dos sensores, além de gerar altos picos de tensão na




6.6 - Cablagem:

Conforme as recomendações das normas, deve-se evitar que os cabos de sensores e instrumentos de medição e controle utilizem os mesmos eletrodutos que os circuitos de acionamento.

Nota: Apesar dos sensores possuirem filtros para ruídos, caso os cabos dos sensores ou da fonte de alimentação utilizarem as mesmas canaletas dos circuitos de potência com motores, freios elétricos, disjuntores, contactores,etc; as tensões induzidas podem possuir energia suficiente para danificar permanentemente os sensores.



7 - Dimensões Mecânicas :



Informações de Certificação:

O processo de certificação é coordenado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia e Normalização Insdustrial) que utiliza a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), para a elaboração das normas técnicas para os diversos tipos de proteção.

O processo de certificação é conduzido pelas OCPs (Organismos de Certificação de Produtos credênciado pelo Inmetro), que utilizam laboratórios aprovados para ensaios de tipo nos produtos e emitem o Certificado de Conformidade.

Para a segurança intrinseca o único laboratório credenciado até o momento, é o Labex no centro de laboratórios do Cepel no Rio de Janeiro, onde existem instalações e técnicos especializados para executar os diversos procedimentos solicitados pelas normas, até mesmo a realizar explosões controladas com gases representativos de cada família.

Certificado de Conformidade

A figura abaixo ilustra um certificado de conformidade emitido pelo OCP Cepel, após os testes e ensáios realizados no laboratório Cepel / Labex:



Certificado CEPEL 06.1046X

Marcação:

Na marcação dos Sensores de Proximidade Capacitivos NAMUR, modelos PS20-Q1-N-x, PS30-Q1-N-x, PS40+D1+N, PS60+D1+N e PM-K1-N, deverão constar as seguintes informações:



Observações:

- 1. O número do certificado é finalizado pela letra "X" para indicar que os sensores devem possuir inscrição ou plaqueta com a seguinte advertência:
- "ATENÇÃO Risco potencial de carga eletrostática veja instruções";
- O equipamento Solenoide não possui considerações especiais de uso;
- 2. Os prensa-cabos de entrada do equipamento não fazem parte desta avalização. O equipamento deverá ser instalado utilizando prensa-cabos certificados e com grau de proteção compatível. Caso o pensa-cabo tenha grau de proteção diferente, o conjunto passa a ter o que for menor.